

USO Y MANTENIMIENTO

- Antes de usar la sartén por primera vez, debe lavarla con agua templada y detergente neutro no abrasivo.
- Engrasar antes de usar con aceite o mantequilla.
- No calentar la sartén sin nada en su interior.
- Utilizar utensilios de madera o plástico para mover o girar los alimentos, ya que otros utensilios metálicos podrían rayar la superficie.
- No cortar alimentos dentro de la sartén.
- No emplear para su limpieza productos químicos, abrasivos o estropajos metálicos, etc que puedan rayar o deteriorar el recubrimiento.
- Atención para evitar el deterioro de la sartén: No verter agua fría en ella cuando este caliente.