



CACEROLA ALTA DE ALUMINIO FUNDIDO  
DIE-CAST ALUMINIUM HIGH CASSEROLE  
COCOTTE HAUTE DE L'ALUMINIUM MOULÉ SOUS PRESSION  
CAÇAROLA ALTA DE ALUMINIO FUNDIDO

---

- Antes de usar la cacerola por primera vez, lávela con agua templada y detergente neutro no abrasivo.
  - No rasque la superficie con una esponja de metal.
  - Limpiar con un trapo o esponja suave y aclarar inmediatamente con agua caliente.
  - Utilizar utensilios de madera para mover o girar los alimentos y evitar que se raye la superficie.
  - No cortar alimentos dentro de la cacerola.
  - No emplear para su limpieza productos químicos, abrasivos o estropajos metálicos que puedan rayar o deteriorar el recubrimiento.
  - Cuando la cacerola esté caliente después de su uso, no la coloque debajo el grifo de agua fría. Evite siempre los contrastes de temperatura.
- 

- Before first use, wash the casserole in warm non-abrasive mil soapy water.
  - Avoid scrubbing the surface with a steel wool pad in order to avoid scratching.
  - Wipe out with a sponge or a soft cloth using neutral detergents and dry it immediately with hot water.
  - Use only wooden utensils for stirring or turning food, as metallic ones could scratch the surface.
  - Do not cut food inside the casserole.
  - Do not use any chemical or abrasive cleaning products or metallic scouring pads as they could scratch or damage the coating.
  - When the casserole is hot, do not place it below the water tap. Always avoid the big temperature contrast.
- 

- Avant d'utiliser la cocotte pour la première fois, lavez-la à l'eau tiède avec une liquide vaisselle douce non abrasive.
  - Interdiction de frotter la surface avec une éponge métallique.
  - Nettoyer avec une éponge ou un chiffon doux et rincer immédiatement à l'eau chaude.
  - Utilisez des ustensiles en bois pour mélanger ou retourner vos aliments. En effet, les ustensiles métalliques pourraient rayer le revêtement.
  - Ne coupez pas les aliments dans la cocotte.
  - Pour la nettoyer, n'utilisez pas de produits chimiques, abrasifs ou d'éponges à récurer qui peuvent rayer ou endommager le revêtement.
  - Lorsque la cocotte est chaud, ne pas le placer en dessous du robinet d'eau. Toujours éviter le grand contraste de température.
- 

- Antes de usar a caçarola pela primeira vez, deve lavá-lo com água morna e detergente neutro não abrasivo.
- No riscar a superfície com uma esponja de metal.
- Limpar com um pano ou esponja suave e enxaguar imediatamente com água quente.
- Utilizar utensílios de madeira para mover ou rodar os alimentos, já que outros utensílios metálicos poderão riscar a superfície.
- Não cortar alimentos dentro da caçarola.
- Não usar na sua limpeza produtos químicos, abrasivos ou panos metálicos que possam riscar ou deteriorar o revestimento.
- Quando a caçarola é quente, não o coloque abaixo a torneira da água. Sempre evitar o grande contraste de temperatura.

MADE IN P.R.C.



CDH 3020/3024/3028